



Einstieg

- ↑
• Hörer abneh.
- ⊛ ⊛ ① • Ruf-Nr. der Nebenstelle (Klingel) wählen, an der die Türfreisprecheinrichtung angeschlossen ist
- ↓↓ • positiver Quittierton
- ⊛ ⊛ • 2 x Raute
- ↓ • neutraler Qt
- ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ • Pin eingeben (0000)
- ↓↓ • pos Qt

Ruf-Nr. festlegen u. Klingeltaste (Kit) zuordnen

Für Taste 1 (Kit 1)

- ⊛ ⊛ ① (→ für Kit 1)
- ① • erste Ruf-Nr.
- ↓ • neut. Qt
- ⊛ ? • Ruf-Nr. (hier Klingelruf)
- ↓↓ • pos. Qt

4 sec keine Eingabe, dann ist Eingabe beendet u. gespeichert!

Welche Ruf-Nr. für ⊛ ?